

Hermes Media 3 matkakirjoituskone

KÄYTTÖOHJE

Kirjoituskoneen vaunu on matkaa varten lukossa. Kun vaunun oikeassa päässä alim-
pana olevaa niklattua vipua painetaan sormella alaspäin ja samalla vaunua siirretään
jonkin verran oikealle sekä sormi otetaan pois vivulta niin lukko aukeaa ja vaunu pää-
see vapaasti liikkumaan. Vaunua voidaan siirtää painamalla vaunun päässä telan nupin
vieressä olevaa vihreätä nuppia. Vaunun vasemmassa päässä on samanlainen nuppi.
Vaunun oikeassa päässä ylinnä oleva niklattu vipu on paperin irroittaja. Sen ala-
puolella niklattu vipu on reunusesteen irroittaja. Kun vaunu ensin siirretään koh-
dalle, minne reunuseste halutaan ja sitten mainittua vipua vedetään kirjoittajaan päin,
tulee sille kohdalle reunuseste. ~~Vasemmalla puolella on vastaava reunusestevipu.~~ Reunus-
este saadaan siirtymään pois päin niin pitkälle kuin halutaan pitämällä mainittua vipua
vedettynä kirjoittajaan päin ja samalla siirtämällä vaunua. Este siirtyy silloin vaunun
siirtymisen mukana minne saakka se halutaan.

Vaunun näppäimistön yläpuolella ovat apunäppäimet:

Vasemmanpuoleinen näppäin (jossa on nuoli) on takaisinottonäppäin. Oikeanpuolei-
nen näppäin (jossa on kaksi nuolta) on reunusesteen vapauttaja. Painamalla siihen pääsee
ohi kummankin reunusesteen. Jos virhelyönnin johdosta on kaksi vartta tarttunut kiinni
toisiinsa, niin painamalla tätä näppäintä varret irtaantuvat ja palautuvat alkuperäiseen
asentoonsa.

Suojalevyn oikeassa puolella on aukko, josta värinauhanasetinvipu tulee ulos. Siirtä-
mällä vipua voidaan kirjoittaa ilman värinauhaa (vahalle) sekä nauhan ylä-, keski- ja
alaosalle.

Vaunun päässä vasemmalla on niklattu vipu, jonka alla on numerot 1 ja 2. Sillä voidaan
järjestää kolme eri rivinväliä.

Mainittua vipua työnnettäessä taaksepäin pisteen kohdalle vaunun tela saadaan irroi-
tetuksi hampailta ja pyörimään vapaasti. Vasen telannuppi voidaan vetää myös ulospäin,
jolloin tela liikkuu vapaasti. Kun nuppi painetaan takaisin sisään alkavat rivinvälit juuri
siitä kohdasta.

HERMES MATKAKIRJOITUSKONEIDEN MAAHANTUOJA

OY PLATINA AB

Helsinki
Mikonkatu 1

